Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
EXIT/CANCEL	Exit / Cancel	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ CH	CH+/ Page+	+ CH	Ch +
CH −	CH- / Page-	CH −	Ch -
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RECORD	Record	REC MODE	Rec
RECORD LIST	Record List	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
SUBTITLE S.TITLE	S. Ti t l e/ Subt i t l	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	TOP MENU MENU	Menu
INDEX	I ndex	ECO 3D	3D
MIX	M x	SHIFT + AD SUBT	Shi f t + Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
REVEAL	Pause		Pause
INDEX	St op		St op
MIX	<<		<<
TEXT	>>		>>
MIX	I <<		I <<
TEXT	>>I		>>I
GOTO	Red/ Got o	A	Red
A-B	Gr een/ A- B	B	Gr een
REPEAT	Yel l ow/ Repeat	C	Yel l ow
ANGLE	Bl ue/ Angl e	D	Bl ue
DVD-MENU S.PAGE	S. Page/ DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
TITLE HOLD	Hol d/ Ti t l e	RETURN BACK	Back
ZOOM-	Zoom-	SHIFT +	Shi f t + Down
ZOOM+ SIZE	Si ze/ Zoom+	SHIFT +	Shi f t + Up
EJECT	Ej ect	ZOOM	Ej ect
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
SCALER	Scal er	APP MEDIA	Medi a
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R