Mandis shop

Belson BSA4510

Original		Rechange		Original	Rechange
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
STAND-BY	Stand-by		Power		
FRONT+	Front+	TV 1	1		
CEN+	Cen+	DVD 2	2		
SURR+	Surr+	CD - STB 3	3		
FRONT-	Front-	VIDEO 4	4		
CEN-	Cen-	TAPE 5	5		
SURR-	Surr-	TUNER 6	6		
TRE+	Tre+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
BASS+	Bass+		Up		
SUB+	Sub+	LIST SMART	Smart / List		
TRE-	Tre-	CH PAGE -	CH- / Page-		
BASS-	Bass-		Down		
SUB-	Sub-	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
VOL+ MASTER	Master Vol+	+ VOL	Vol+		
MASTER VOL-	Master Vol-	VOL -	Vol-		

https://mandisremotes.com/fr/Belson/1067372-19714-telecommande-de-remplacement-pour-Belson-BSA4510.html