Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	<		I<< / Preset-
	0		0
	>		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	i		Info / Angle
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Filelist		Display / Media
	P -		CH- / Page-
	Playlist		Smart / List
	<<		<< / Tune-

Original		Rechange		Original		Rechange	
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow	Help	Help	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
I▶	I > Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /				
Timeshift	Timeshift	RETURN BACK	Back / Return				
Mark	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
search	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
Timer	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
Vkey	V-Key	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
Radio	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program				