Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RADIO	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Green/Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold/Freeze	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
GUIDE	D.Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE	Zoom/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBPAGE	Subpage	LIST SMART	Smart / List
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
D.SETUP	D.Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
D.SETUP	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	>>I/Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
LANG AUDIO	Lang/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
EXIT TITLE	Title/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
CH+	CH+ / Page+	P. Mode	Picture / Format
Vol -	Vol -	S. Mode	Sound / Title
Display	Display / Media		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		