Original	Rechange	Original	Rechange
Audio Off	Mute / Dimmer	Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Game	Blue / Prime Video / Random	Rewind	<< / Tune-
Pbc	AV / Input / RDS	Repeat/1/All	Green / APP / Repeat
Digest	Text / Goto	Prev.	I<< / Preset-
C/CH	Sleep / Timer	F.Forward	>> / Tune+
Auto/Track	Picture / Format	3	3
DVD/TV	Smart / List	4	4
3D	Shift + 3	5	5
Menu Down	Down	6	6
Slow Down	CH- / Page-	7	7
Slow Up	CH+ / Page+	8	8
OK Enter	OK	9	9
Menu Up	Up	+10	Guide / EPG / -/--
Progr.	TV/Radio /	0	0
Menu Right	Right	1	1
2	2	Angle	Info / Angle
Menu Left	Left	Play	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Record	Rec / Rec Mode		
Audio	Audio / Lang I/II		
Setup	Setup / OPT /		
Mark	Fav / Marker / PC		
Open/Close	Eject / Surround		
Menu	Menu / Home		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Subt.	Subtitle / EQ		
Title	Sound / Title		
Zoom	Zoom / Size		
On/Off	Power		
Display	Display / Media		
Return	Back / Return		
Next	>>I / Preset+		
Top Menu	D.Menu / Top		