Original		Rechange	
P100	P100	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Power		Power
REV	REV	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DOUB	DOUB	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
UPDATE	Update	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MIX	MIX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P+	P+		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/TXT	TV/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
- VOL	Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL +	Vol +		Right
SWP	SWAP	RETURN BACK	Back / Return
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
P-	P-		Down
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet/Info	Info / Angle		
[ ]	Zoom / Size		
PC	Fav / Marker / PC		
PT	Setup / OPT /		