Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + 9	Shift + 9
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX1	AUX1	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	GUIDE	Guide
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
GAME	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
AUX2	AUX2	SHIFT + 5	Shift + 5
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
MEDIA PLAYER	Media Player	SHIFT + 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + 7	Shift + 7
		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
INTERNET RADIO	Internet Radio	PRE-CH	Pre Ch
1	Quick Select 1	D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	TEXT	Text

Original		Rechange	
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV
CH/PAGE	CH/Page+	CH +	Ch +
	CH/Page-	CH –	Ch -
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
ECO	Eco	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Rechange	
TUNE –	I <<< / Tune-		I <<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
TUNE +	>>I / Tune+		>>I
	<<		<<
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>		>>
MOVIE	Gr een/ Mov i e	B	Gr een
MUSIC	Red/ Musi c	A	Red
GAME	Bl ue/ Gam e	D	Bl ue
PURE	Yel l ow/ Pur e	C	Yel l ow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CBL/ SAT	CBL/ SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + 9	Shift + 9
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX1	AUX1	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	GUIDE	Guide
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
GAME	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
AUX2	AUX2	SHIFT + 5	Shift + 5
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
MEDIA PLAYER	Media Player	SHIFT + 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + 7	Shift + 7
	· I ·	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
INTERNET RADIO	Internet Radio	PRE-CH	Pre Ch
1	Quick Select 1	D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	TEXT	Text

Original		Rechange	
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV
CH/PAGE	CH/ Page+	CH +	Ch +
	CH/ Page-	CH –	Ch -
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE –	I <</ Tune-		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNE +	>>I / Tune+		>>I
	<<		<<

Original		Rechange		Original	Rechange
	Pause		Pause		
	St op		St op		
	>>		>>		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CBL/ SAT	CBL/ SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + 9	Shift + 9
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX1	AUX1	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	GUIDE	Guide
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
GAME	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
AUX2	AUX2	SHIFT + 5	Shift + 5
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
MEDIA PLAYER	Media Player	SHIFT + 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + 7	Shift + 7
		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
INTERNET RADIO	Internet Radio	PRE-CH	Pre Ch
1	Quick Select 1	D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	TEXT	Text

Original		Rechange	
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV
CH/PAGE	CH/ Page+	CH +	Ch +
	CH/ Page-	CH –	Ch -
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE –	I <</ Tune-		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNE +	>>I / Tune+		>>I
	<<		<<

Original		Rechange		Original	Rechange
	Pause		Pause		
	St op		St op		
	>>		>>		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep		