Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Volume+	Vol +
CBL/SAT	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Media Player	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Blu-ray	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Game	TV/Radio /	Info	Info / Angle
Aux 1	Text / Goto	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Aux 2	AV / Input / RDS	Up	Up
TV Audio	Picture / Format	Left	Left
CD	Shift + 3	Enter	OK
Tuner	Shift + 6	Right	Right
USB	8	Back	Back / Return
Phono	Sound / Title	Down	Down
Bluetooth	9	Setup	D. Menu / Top
Micro	5	I<</Tune-	I<< / Preset-
Internet/Radio	6	Play/Pause	Play / Slow
CH/Page+	CH+ / Page+	>>I/Tune+	>>I / Preset+
ECO	Smart / List	HDMI/Out	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
1	Quick Select 1	TV 1	1		
2	Quick Select 2	DVD 2	2		
3	Quick Select 3	CD - STB 3	3		
4	Quick Select 4	VIDEO 4	4		
MOVIE	Movie Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MUSIC	Music Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
GAME	Game Sound	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PURE	Pure Sound	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH/ Page-	CH- / Page-
CBL/ SAT	Setup / OPT /	Mute	Mute / Dimmer
Media Player	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Blu-ray	Subtitle / EQ	Up	Up
Game	TV/ Radio /	Left	Left
Aux 1	Text / Goto	OK	OK
Aux 2	AV / Input / RDS	Right	Right
TV Audio	Picture / Format	Back	Back / Return
CD	Shift + 3	Down	Down
Tuner	Shift + 6	I <</ Tune-	I << / Preset-
USB	8	Play/ Pause	Play / Slow
Phono	Sound / Title	>>I / Tune+	>>I / Preset+
Bluetooth	9	Sleep	Sleep / Timer
Micro	5	Quick Select 1	1
Internet/ Radio	6	Quick Select 2	2
CH/ Page+	CH+ / Page+	Quick Select 3	3
Volume+	Vol +	Quick Select 4	4