Mandis shop

Denver IFI-700

Original		Rechange		Original	Rechange
STANDBY	Standby		Power		
	Up		Up		
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I<</Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right/>>I		Right		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Down		Down		
iPod/AUX	iPod/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
—TREB	Treble-	CH PAGE —	CH- / Page-		
IEBLE—	Treble+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
— BAS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
ASS —	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
—VOLU	Vol-	VOL —	Vol-		
OLUME—	Vol+	+ VOL	Vol+		

https://mandisremotes.com/fr/Denver/1066339-20874-telecommande-de-remplacement-pour-Denver-IFI700BLACK.html