Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DTV/ATV	DTV/ ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MTS	MTS	SURROUND	Eject / Surround
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat	Rec Menu	D. Menu / Top
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	T-Shift	Setup / OPT /
Blue	Blue / Prime Video / Random	Still	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
TTX	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
DTV/ Radio/ Repeat	TV/ Radio /		
List	Smart / List		
FAV	Fav / Marker / PC		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Rec	Rec / Rec Mode		