Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PAUSE	Pause		Pause
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MULTIVIDEO	Multivideo	HOME SMART	Smart
FAV▲	<<FAV Up		<<
FAV▼	>>FAV Down		>>
TV/VCR	Tv/VCR	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	GUIDE	Guide

Original	Rechange