Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	Q.View	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
PR	Down		Down
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI-SAT 0	0
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
*	*	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
UPDATE	[≡x] / Update	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
TIME [≡o] / Time	REC MODE Rec / Rec Mode		
SIZE [≡♦] / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
MIX [≡/] / Mix	TUNE- << / Tune-		
HOLD [≡+] / Hold	HOLD Stop / Hold		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
REVEAL [≡?] / Reveal	SLOW Play / Slow		
INDEX [≡i] / Index	TUNE+ >> / Tune+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
MODE [≡M] / Mode	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		