Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Menu	Menu / Home
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Setup	Setup / OPT /
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Up	Up
TV / VCR	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	PR+	CH+ / Page+
TV VIEW	LIST SMART — Smart / List	PR-	CH- / Page-
2	DVD 2 — 2	Down	Down
4	VIDEO 4 — 4	Left	Left
1 / Tracking	TV 1 — 1	Right	Right
5	TAPE 5 — 5	Enter	OK — OK
3 / Tracking -	CD-STB 3 — 3	Edit	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
6	TUNER 6 — 6	Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
7	AUX-HDD 7 — 7	PREV I<<	PRESET- I<< / Preset-
8	USB 8 — 8	NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+
9	BLUETOOTH 9 — 9	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Play	SLOW — Play / Slow
0	HDMI-SAT 0 — 0	REW <<	TUNE- — << / Tune-

Original		Rechange		Original	Rechange
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -		
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +		
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Menu	Menu / Home
VCR	Shift + 4	Setup	Setup / OPT /
DVD	Shift + 2	Up	Up
TV / VCR	TV/Radio /	PR+	CH+ / Page+
TV / View	Smart / List	PR-	CH- / Page-
2	2	Down	Down
4	4	Left	Left
1 / Tracking	1	Right	Right
5	5	Enter	OK
3 / Tracking -	3	Edit	Fav / Marker / PC
6	6	Display	Display / Media
7	7	I <<	I << / Preset-
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
0	0	<<	<< / Tune-

Original		Rechange		Original	Rechange
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -		
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +		
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		