Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		D. Menu / Top
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	?		Setup / OPT /
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home

Original		Rechange	
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	Down		Down
	TV-G		Guide / EPG / -/--
	TV		Display / Media
	MHP		Smart / List
	A/B		Shift + Audio / Lang I/II
	Radio		TV/Radio /
	Red/Picture		Shift + Picture / Format
	Red/Picture		Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green/Timer	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Green/Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Yellow/Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue/Audio	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue/Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		D. Menu / Top
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	?		Setup / OPT /
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home

Original		Rechange	
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	Down		Down
	TV-G		Guide / EPG / -/--
	[^]		Display / Media
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	I <		I << / Preset-
	>I		>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
?	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	0		0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
P-	Down		Down
TV-G	TV-G	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	[^]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MHP	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
A/B	Stop	HOLD	Stop / Hold
Radio	Play	SLOW	Play / Slow
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		