Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	?		D. Menu / Top
	@		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Tools		Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original	Rechange
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
I <	I < / Preset-	PRESET-	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow	SLOW	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
. . O	Zoom / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[. . .] . .	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		