Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Audio / Lang I/II
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	REC List	Smart / List
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	FAV List	Fav / Marker / PC
6	6	REC	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV / ATV	D. Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Display / Media	Hold	Shift + Stop /
Red	Red / Netflix / Search	Text	Text / Goto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Guide	<< / Tune-		
<< / Guide	Guide / EPG / -/--		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
>> / Aspect	>> / Tune+		
I << / Cancel	I << / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Stop / Index	Info / Angle		
Stop / Index	Stop / Hold		
TV / Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Setup / OPT /		
Size	Zoom / Size		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Setup / OPT /
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	RecList	Smart / List
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	FAV/List	Fav / Marker / PC
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV/ATV	D.Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P.Mode	Picture / Format	Right	Right
S.Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<</Guide	<< / Tune-		
Play/Pause/Timeshift	Play / Slow		
>>/Aspect	>> / Tune+		
I<</Cancel	I<< / Preset-		
>>I/Sub.PG	>>I / Preset+		
Stop/Index	Stop / Hold		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	+ Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		