Original		Rechange	
	Power		Power
	[T]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Fol der	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Tv Rec	ECO 3D	3D
	[I ≡]	REPEAT TEXT	Text
	Tv Pl ay	SEARCH TV/R	TV/ R
	[o]	SOUND DUAL	Dual
	[I I]	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	i	DISPLAY INFO	I nf o
	[· · ·]	AD SUBT	Subt
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Wi ndows	APP MEDIA	Medi a
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	>>		>>
	I <		I <<
	St op		St op

Original		Rechange	
⏭	⏭	⏭	⏭
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 ␣	0	0	0
*	*	GUIDE	Guide
#	#	PRE-CH	Pre Ch
Clear	Clear	EXIT	Exit
Enter	Enter	SMART	Smart

Original	Rechange