Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	[=]	D.Menu / Top
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Down	Down
8	8	Back	Back / Return
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
0	0	Home	Menu / Home
CH.List	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	CH-	CH- / Page-

Original		Rechange		Original		Rechange
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto			
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle			
FREE	Free	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
SPORTS	Sports	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
deezer	deezer	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /			
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /			
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime			
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /			
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /			
7	7/ Seven	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
CHILI	Chili	FORMAT PICTURE	Picture / Format			