Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left	Left
(o)	Sleep / Timer	Enter	OK
♪	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
[AIB]	Sound / Title	P-	CH- / Page-
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
[≡]	Setup / OPT /	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	1	1
16:9	TV/Radio /	2	2
Red	Red / Netflix / Search	3	3
Green	Green / APP / Repeat	4	4
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	5	5
Blue	Blue / Prime Video / Random	6	6
[▬]	Menu / Home	7	7
X	Exit / Cancel / Clear	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	Recall	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
[I]	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
[≡i]	ANGLE INFO Info / Angle		
[. . .]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[ ]	SURROUND Eject / Surround		
[≡?] / (↔)	SIZE ZOOM Zoom / Size		
I - II - ▼/ Lang	LIST SMART Smart / List		
[≡x] / Timer	MEDIA DISPLAY Display / Media		
[≡♦]	RETURN BACK Back / Return		
[≡+]	FORMAT PICTURE Picture / Format		