Original		Rechange	
	Power		Power
TV/DTV	TV/ DTV	HOME SMART	Smart
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Picture	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Rechange	
Sound	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
Still	Still	PICTURE FORMAT	Format
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
Radio	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
Next	Next	⏭	>>I
Lang	Lang	DISC NAV LIST	List
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Back	Back	RETURN BACK	Back
Forward	Forward	⏩	>>
Pause Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause Play	Pause	⏸	Pause
Stop	Stop	■	Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
PIP Size	Size/PIP	ECO 3D	3D
Swap Reveal	Reveal/Swap	SETTINGS OPT	Options
CH∧ Cancel	Cancel/CH Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Original		Rechange	
CH∨ Mix	Mix/CH Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Source Subcode	Subcode/Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Position Index	Index/Position	APP MEDIA	Media
Sleep Hold	Hold/Sleep	PROG SLEEP	Sleep