Original		Rechange	
	Power		Power
TV SYS	Tv Sys	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	(*)	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
CHANNEL +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
MY LIST	My List	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MARK ✓	Mark	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
REC SCHEDULE	Rec Schedule	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Rechange		Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Vol -	VOL -	Vol -				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				