Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i	Info / Angle
0	0
AV	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tv/DTV	Smart / List
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
[≡] / Text	Text / Goto
Down	Down
Back	Back / Return
P+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
[^] / [+]	Setup / OPT / Program
<<	<< / Tune-
Tv/Radio/[?]	TV/Radio /

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Guide/[♦]	Guide / EPG / -/--		
>>	>> / Tune+		
[˅]/Timer	Sleep / Timer		
Rec/Top Menu	D.Menu / Top		
I-II/[X]	Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
[...]/[≡i]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Zoom	Zoom / Size		
(↔)	Display / Media		
♪-PC	Sound / Title		
[■]-PC	Picture / Format		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
↑	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
↓	CH- / Page-		
Rec/Top Menu	D. Menu / Top		
Rec/Top Menu	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange

https://mandis.tv/fr/JVC-RMC1897S-VCR-SAT-telecommande-de-remplacement-pour-JVC-RMC1897S-VCR-SAT-1-1-1