Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue
Mute	Mute	TV	TV/R
1	1	Menu	Menu
2	2	[≡] / Top Menu	Text
3	3	Back	Back
4	4	P+	Ch +
5	5	P-	Ch -
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
(i)	Info	Left	Left
AV	AV	OK	Ok
Red	Red	↑ / [+]	Pre Ch
Green	Green	F.T/L	Options
Yellow	Yellow	[?]	3D

Original		Rechange		Original		Rechange	
	[♦]	PICTURE FORMAT	For mat				
	↓/ [I]	-/-- GUIDE	Gui de				
	>	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	[X]	CLEAR EXIT	Exi t				
	[≡i]	APP MEDIA	Medi a				
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect				
	(↔)	HOME SMART	Smart				
	[ ]/ ♪	SOUND DUAL	Dual				
	[++]	AD SUBT	Subt				

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	(i)	DISPLAY INFO	I nf o		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Ri ght		Ri ght		
	Lef t		Lef t		
OK	OK	OK	Ok		
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	↓/[I]	GUIDE	Gui de		
F.T/L	<<		<<		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	>>		>>		
	St op		St op		
	Pause		Pause		

Original		Rechange	
	Power		Power
	(i)	DISPLAY INFO	I nf o
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↓/ [I]	-/-- GUIDE	Gui de
	↑/ [+]	FAV PRE-CH	Pr e Ch
F.T/L	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Original		Rechange	
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	St op		St op
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	(i)	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	↓/[I]	-/-- GUIDE	Guide
F.T/L	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	Stop		Stop
	(↔)	APP MEDIA	Media