Original	Rechange	Original	Rechange
Eco	Picture / Format	Title/Del	Info / Angle
Power	Power	10	Guide / EPG / -/--
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	0	0
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer	>10	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Disp/Chara	Display / Media
Auto Stby	Setup / OPT /	Play/Pause CD	Play / Slow
1/Mark	1	Play/Pause CD	Shift + 3
2	2	Play/Pause CD	Red / Netflix / Search
3	3	PTY/Preset/Group	Up
Set	D.Menu / Top	Play/Pause USB Memory	Pause / Step / Freeze
4	4	Play/Pause USB Memory	Shift + 8
5	5	Play/Pause USB Memory	Green / APP / Repeat
6	6	I<<	I<< / Preset-
Cancel	Exit / Cancel / Clear	I<<	Left
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Stop	OK
9	9	>>I	>>I / Preset+

Original		Rechange	
>>I		Right	
Tuner		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Tuner		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PTY/Preset/Group Down		Down	
Audio In		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Bass/Treble +		CH PAGE +	CH+ / Page+
Fade Muting		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol +		VOL +	Vol +
Bass/Treble -		CH PAGE -	CH- / Page-
Bass/Treble		LIST SMART	Smart / List
Vol -		VOL -	Vol -
Audio In Level		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
((·))		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AHB PRO		SURROUND	Eject / Surround
Sound Turbo		TITLE SOUND	Sound / Title
Tuner Mode		HOME MENU	Menu / Home
Repeat/TA/News/Info		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
Random/PTY		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Program		PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /