Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUX	AUX	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
	Eject Disc3	TIMER AV	AV
DISC 3	Disc3	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
FM MODE	FM Mode	C	Yellow
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Eject Disc2	ZOOM	Eject
DISC 2	Disc2	PICTURE FORMAT	Format
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Stop CD		Stop
	>>I		>>I
	Eject Disc1	REPEAT TEXT	Text
	I <<		I <<
DISC 1	Disc1	SEARCH TV/R	TV/R
DECK	> Deck	+ CH	Ch +
DECK	< Deck	CH –	Ch -
	>> Deck		>>
	<< Deck		<<
B	B	B	Green
A	A	A	Red
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec

Original		Rechange		Original	Rechange
	Stop Deck	SHIFT +	Shift + Stop		
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual		
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -		
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute		