Original	Rechange	Original	Rechange
View DVD	Smart	Timer	Shift + AV
View VCR	Media	F. ADV / Step	Pre Ch
TV / VCR	TV/R	I <<	I <<
Input SEL.	AV	Rec	Rec
Standby / On	Power	Speed	Sleep
Open / Close	Eject	>>I	>>I
Info	Info	<<	<<
1	1	Stop	Stop
2	2	Play	Play
3	3	Pause	Pause
4	4	>>	>>
5	5	TRK +	Vol +
6	6	TRK -	Vol -
7	7	Audio	Dual
8	8	Prog +	Ch +
9	9	Prog -	Ch -
0	0	Menu	Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
Return	Back		
Up	Up		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
OK	Ok		
Disc Menu	D. Menu		
Clear	Exit		
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
EZ View	Options		
Subtitle	Subt		
Angle / IPC	Format		
Mode / Repeat	Text		
Mark / Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		