| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 3D | 3D | SURROUND | Eject / Surround |
| AMBILIGHT | Ambilight | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| FORMAT | [<>]/Format | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| SMART TV | Smart Tv | LIST SMART | Smart / List |
| LIST | ≡/List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| INFO | [i]/Info | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| OPTIONS | III/Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| CH– | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TEXT | [≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |