Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
MENU SET UP	Set up	TOP MENU MENU	Menu
OSD SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
RETURN LISTEN MODE	Listen Mode	DISC NAV LIST	List
	Up Multi Control		Up
	Down Multi Control		Down

Original		Rechange	
P.CALL	Right P.Call		Right
P.CALL	Left P.Call / <I		Left
TUNI	<< Tuning		<<
UNING	>> Tuning		>>
ENTER	<	RETURN BACK	Back
BAND ▶/II	Play / Pause Ban	PLAY MODE ▶	Play
A/B+100 DISC SKIP	A/B +100 Disc	SEARCH TV/R	TV/R
BASS BOOST	Bass Boost	APP MEDIA	Media
AUTO ■	Auto / Stop		Stop
DVD	DVD / Pause		Pause
PHONO/AUX	Phono / AUX	A	Red
CD/DVD	CD/DVD	B	Green
TUNER	Tuner	C	Yellow
MD/TAPE	MD/Tape	D	Blue
VIDEO 1	Video1	ZOOM ⏏	Eject
VIDEO 2	Video 2	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Vol +		Vol +				
	Vol -		Vol -				

Original		Rechange	
DVD Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
+10		Guide	
Menu		Menu	
OSD		Smart	
Return		Back	
Title		Info	
Up		Up	

Original		Rechange	
Down		Down	
Right / >>I		Right	
Left / I <<		Left	
Enter		Ok	
<< Tuning		<<	
>> Tuning		>>	
Play/ Pause		Play	
Stop		Stop	
Pause		Pause	