Mandis shop

LG AKB72914293

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
e/Energy Saving	Display / Media	FAV/Mark	Fav / Marker / PC
AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Tv/Rad	TV/Radio /	Ratio	Picture / Format
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Home	Menu / Home
5	5	Q.Menu	D.Menu / Top
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
List	Smart / List	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q.View	Zoom / Size	Info	Info / Angle

Original		Rechange		Original	Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
FREEZE ⏸	Pause/Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		