| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Energy Saving | Sleep / Timer | Vol + | Vol + |
| Power | Power | FAV/Mark | Fav / Marker / PC |
| Input | AV / Input / RDS | P+ | CH+ / Page+ |
| Ratio | Picture / Format | Vol - | Vol - |
| TV/RAD | TV/Radio / | Mute | Mute / Dimmer |
| Q.Menu | D.Menu / Top | P- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home | 1 | 1 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | 2 | 2 |
| Up | Up | 3 | 3 |
| Left | Left | 4 | 4 |
| OK | OK | 5 | 5 |
| Right | Right | 6 | 6 |
| Down | Down | 7 | 7 |
| Exit/Return | Exit / Cancel / Clear | 8 | 8 |
| Exit/Return | Back / Return | 9 | 9 |
| Info | Info / Angle | LIST | List |
| AV Mode | Eject / Surround | 0 | 0 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Q.View | Display / Media | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Text | Text / Goto | | |
| T.Opt. | Setup / OPT / | | |
| << | << / Tune- | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Simplink | Sound / Title | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |