Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV	AV Tv	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR	PR+ Tv	SHIFT +	CH PAGE + Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
SCA	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
CAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
SKI	I << Skip	PRESET-	I << / Preset-
SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	Up		Up
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Left		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	O))) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	Marker	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REPEAT	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--