Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Out	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
F. Forward	>> / Tune+
Prev.	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
Audio Dub	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Auto/Track	Subtitle / EQ
Vps/Pdc	Eject / Surround
Encode	Picture / Format
Counter Clock	Zoom / Size
Timer/Sleep	Sleep / Timer

Original	Rechange
Progr/C/CH	TV/Radio /
Counter Reset	D. Menu / Top
T. Set/Clock	Setup / OPT /
Video/Go-To	Text / Goto
Input Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info/Intro	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Next Sv+V	Back / Return
VCR/TV	Smart / List
Frame Up	CH+ / Page+
Slow Down	Vol -

Original	Rechange
Display	Display / Media
Frame Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Skip/Search	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat
F. Adv	Yellow / YouTube / Repeat
Mon/TV	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange
On/Off	Shift + Power
Tracking-	Shift + << /
Tracking+	Shift + >> /
Slow/Dpss-	Shift + I<< / Preset-
Slow/Dpss+	Shift + >>I / Preset+
Store	Shift + Picture / Format
Counter/Memor	Shift + Zoom /
Timer/Record	Shift + Sleep / Timer
Sp/Lp/Speed	Shift + OK
X2 Rew/PlayInfo/Intro	Shift + Right
Case Tape	Shift + 5
Search Index	Shift + Red / Netflix /