Mandis shop

MKJ 50025123

Original		Rechange	
POWER	Power	Power	Power
MUTE	Mute	Shift + Mute/Blank	Shift + Blank / Mute
INPUT	Input	Source	Source
VOLUME +	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
PAGE ^	Page Up	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
PAGE v	Page Down	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
PICTURE	Picture	Timer Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
EXIT	Exit	Shift + Power	Shift + Power
Back	Back	Aspect Eco	Eco / Aspect
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
OK	OK	Enter	Enter
SETTINGS	Settings	Menu	Menu

Original		Rechange	
Q.MENU	Q. Menu	Auto	Auto
STILL	Still	Invert 3D	3D / Invert
RATIO	Ratio	Focus Volt	Volt / Focus
USB	USB	Mode	Mode
HELP	Help	Info Help	Help / Info
KEY.S▲	Key. S Up	Shift + Play +	Shift + + / Play
KEY.S▼	Key. S Down	Shift + Stop −	Shift + - / Stop
<<	<<	Shift + ◀	Shift + Left
▶	Play	Play +	+ / Play
>>	>>	Shift + ▶	Shift + Right
■	Stop	Stop −	- / Stop
❚❚	Pause	Video Comp	Comp / Video
Red	Red	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
Green	Green	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
Yellow	Yellow	Shift + Info Help	Shift + Help /
Blue	Blue	Shift + ▲	Shift + Up

https://mandis-store.com/fr/LG-105578-telecommande-de-remplacement-pour-LG-MKJ50025123.html