Mandis shop

LG

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Open / Close | Play / Slow |
| Vol + | Pause / Step / Freeze |
| Function | Rec / Rec Mode |
| Preset/Folder + | << / Tune- |
| Vol - | Stop / Hold |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Preset/Folder - | >> / Tune+ |
| Program/ | I << / Preset- |
| Sound Effect | >>I / Preset+ |
| Info | Sound / Title |
| Sleep | Audio / Lang I/II |
| Repeat (Menu) / | Eject / Surround |
| Delete | Subtitle / EQ |
| I << / Tuning- / Left | Picture / Format |
| Stop / Enter | Zoom / Size |
| >>I / Tuning+ / Right | Sleep / Timer |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Clock | D. Menu / Top |
| Play / Pause / | TV/Radio / |
| Timer | Setup / OPT / |
| RDS / Set | Text / Goto |
| USB Rec | AV / Input / RDS |
| PTY | Menu / Home |

https://mandis.tv/fr/LG-AKB73776003-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73776003.htm