Original		Rechange	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Mute	MUTE	Mute
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
+ P	PR +	+ CH	Ch +
P –	PR-	CH –	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Guide/Tv+Book	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange		Original	Rechange
★/Q	*/o. .	ZOOM ⏏	Eject		
	Source/Game	TIMER AV	AV		
★/●	*/o	DISC NAV LIST	List		
	World	-/-- GUIDE	Guide		
	Music/Movie/Phot	SETTINGS OPT	Options		
	[-O-]	PROG SLEEP	Sleep		
	[≡]. .	AD SUBT	Subt		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		