Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<< Rev	<<
Open / Close	Eject	>> Fwd	>>
Language	Dual	I << Prev	I <<
Angle	Format	>>I Next	>>I
Subtitle	Subt	Menu	Menu
Prog	Sleep	Title	List
1	1	Up	Up
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	Enter	Ok
6	6	Time	AV
7	7	Setup	Options
8	8	PBC	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
9	9	Vol +	Vol +
0/10	0	Vol -	Vol -
10+	Guide	Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject

Original		Rechange		Original	Rechange
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
P-SCAN	P-Scan	APP MEDIA	Media		
STEP	Step	SHIFT + II	Shift + Pause		
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
N/P	N/P	A	Red		
L/R	L/R	B	Green		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play		
STOP	Stop	■	Stop		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	II	Pause		
DEFAULT	Default	HOME SMART	Smart		