Original		Rechange	
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
SUB-TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
VOL ▲	Vol+	+ VOL	Vol+
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
VOL ▼	Vol-	VOL −	Vol-
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▼	Down	▼	Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Rechange	
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GOTO	Goto	GOTO / TEXT	Text / Goto
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
FRAME	Frame	LIST / SMART	Smart / List
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG	Prog	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/Radio /
RAND	Rand	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
PBC	PBC/Bookmark	RETURN / BACK	Back / Return

Original	Rechange