Original		Rechange	
	Power		Power
	SD	HOME SMART	Smart
	[+]	DISPLAY INFO	Info
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TV/TEXT	Tv/ Text	REPEAT TEXT	Text
F.P.	F. P.	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
N	N	APP MEDIA	Media
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
VCR 0	0	0	0		
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
C	C	FAV PRE-CH	Pre Ch		
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D		
	(↔)	PICTURE FORMAT	Format		
MULTI WINDOW	Multiwindow	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R		
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power		
REC	Rec VCR	REC MODE	Rec		
PROGRAMME ∧	Programme Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
PROGRAMME ∨	Programme Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
<<	<< VCR	<<	<<		
>>	>> VCR	>>	>>		
■	Stop VCR	■	Stop		
II/I▶	Pause/Step VCR	II	Pause		
▶	Play VCR	PLAY MODE ▶	Play		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVD	Power		
Rec DVD	Rec		
Programme Up	Ch +		
Programme Down	Ch -		
<< DVD	<<		
>> DVD	>>		
Stop DVD	Stop		
Pause/Step DVD	Pause		
Play DVD	Play		