Original	Rechange
On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
Update	Play / Slow
Reveal	Pause / Step / Freeze
Txt Stop	Stop / Hold
Tone-	<< / Tune-
Tone+	>> / Tune+
Contrast-	I<< / Preset-
Contrast+	>>I / Preset+
Color- S.Std	Sound / Title
Menu audio	Audio / Lang I/II
Subt.List	Subtitle / EQ
Surround	Eject / Surround
Color+ P.Std	Picture / Format
Txt Expand	Zoom / Size
Sleep Timer	Sleep / Timer
Return TV	TV/Radio / Program

Original	Rechange
Menu video	D.Menu / Top
Game Coo	Setup / OPT /
Text	Text / Goto
TV/AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Back	Back / Return
Volume+	Vol +
Display	Smart / List
Chan. Up	CH+ / Page+
Volume-	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Disp	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Chan. Down	CH PAGE – CH- / Page-	Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
1	TV 1 1	4. # 16:9	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
2	DVD 2 2	Store Text	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
3	CD-STB 3 3	Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
4	VIDEO 4 4	Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
5	TAPE 5 5	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
6	TUNER 6 6	Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
7	AUX-HDD 7 7	Bright+ Mode	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
8	USB 8 8	On/Tim	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
9	BLUETOOTH 9 9	Audio-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Bright- Sys	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
0/10	HDMI-SAT 0 0	Off/Tim	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	3. *	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		