Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	←PR	RETURN BACK	Back
	EPG	GUIDE	Gui de
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK/ Li st	OK	Ok
	↑		>>
	↓		<<
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
[. . .]	[. . .]	AD SUBT	Subt
Audio L/R	Audio L/R	HOME SMART	Smart
[+]	[+]	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
UHF	UHF	APP MEDIA	Media
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
	←PR	RETURN BACK	Back
	EPG	GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up/ PR+		Up
	Down/ PR-		Down
	OK/ List	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	↑	+ CH	Ch +
	↓	CH −	Ch -
	Pause		Pause
	[+]	ECO 3D	3D
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	UHF	HOME SMART	Smart
	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format
	TV/ AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red

Original	Rechange	Original	Rechange
TXT Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
TXT TXT	REPEAT TEXT Text		
[. . .]	AD SUBT Subt		
Audio L/R	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		