Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAGE+	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PAGE-	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PLAY/PAUSE	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
UP	Up	▲	Up
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Left	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH- / Page-		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
TV/ Radi o	TV/ Radi o /		
Tel et ext	Text / Got o		
Subt i t l e	Subt i t l e / EQ		
Ret urn	Back / Ret urn		
Red	Red / Netflix / Search		
Gr een	Green / APP / Repeat		
Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat		
Bl ue	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
Navi	Di spl ay / Medi a		