Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Back	RETURN BACK	Back
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
SET	Set	FAV PRE-CH	Pre Ch
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Mouse	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	<< / Text		<<
TEXT	<< / Text	REPEAT TEXT	Text
SUB.PG	Play/Pause /	PLAY MODE	Play
SUB.PG	Play/Pause /		Pause
REVEAL	>> / Reveal		>>
CANCEL	I<< / Cancel		I<<
FREEZE	>>I / Freeze		>>I
INDEX	Stop / Index		Stop
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
HOLD	Hold	SHIFT +	Shift + Stop
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text