Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Vol +	+ VOL	Vol +
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Index / I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Rechange
SIZE Size / Rec/Sto	REC MODE Rec / Rec Mode
SIZE Size / Rec/Sto	SIZE ZOOM Zoom / Size
SIZE Size / Rec/Sto	HOLD Stop / Hold
HOLD Hold / Play/Paus	SLOW Play / Slow
HOLD Hold / Play/Paus	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
HOLD Hold / Play/Paus	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
REVEAL Reveal / >>I	PRESET+ >>I / Preset +
WIDE Wide	FORMAT PICTURE Picture / Format
MPX MPX	LIST SMART Smart / List

Original	Rechange