# Mandis shop

## Panasonic N2QAYB000898

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Last View | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| RADIO/TV | Radio/Tv | SEARCH TV/R | TV/R |
| INTERNET | Internet | HOME SMART | Smart |
| PAGE | CH/Page+ | + CH | Ch + |
| S | Skype | DISC NAV LIST | List |
| CH | CH/Page- | CH − | Ch - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| STATUS i | i/Status | DISPLAY INFO | Info |
| PAUSE | Pause/Pause Tv | | Pause |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| PLAY/x1.3 | Play/x1.3 | PLAY MODE | Play |
| STOP | Stop | | Stop |
| FUNCTION MENU | Function Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DIRECT NAVIGATOR POP-UP | Direct Navigator/PopUp | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Right / II > | Right |
| <II / Left | Left |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Rec | Rec |
| Audio | Dual |
| Text | Text |
| STTL | Subt |
| Prog/Check | Shift + Smart |
| Setup | Sleep |
| Display | Shift + Info |
| Chapter | Shift + Pre Ch |
| Time Slip | D. Menu |
| Del | Format |
| Manual Skip -10s | Shift + Format |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Manual Skip +60s | 3D |
| AV Input Tv | AV |
| Power Tv | Shift + Power |
| CH+ Tv | Shift + Ch + |
| CH- Tv | Shift + Ch - |
| Vol + Tv | Vol + |
| Vol - Tv | Vol - |
| Drive Select | Media |