# Mandis shop

Panasonic N2QAYA000097

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | [ ≡♦] / STTL | Subt |
| Menu | Menu | [ ≡] / Text | Text |
| Guide | Guide | Mute | Mute |
| Input Tv | TV/R | CH+ | Ch + |
| Input AV | AV | CH- | Ch - |
| Red | Red | Vol + | Vol + |
| Green | Green | Vol - | Vol - |
| Yellow | Yellow | OK | Ok |
| Blue | Blue | Up | Up |
| Exit | Exit | Down | Down |
| i | Info | Right | Right |
| Option | Options | Left | Left |
| Return/Back | Back | ?/Help | Dual |
| Netflix | Media | Recall | Pre Ch |
| Home | Smart | 1 | 1 |
| APPS | Shift + Media | 2 | 2 |
| [+]/Aspect | 3D | 3 | 3 |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | | | |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause | | | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec | | | | |
| ▶▶ | >> | ≫ | >> | | | | |
| ◀◀ | << | ≪ | << | | | | |
| ▶▶\| | >>\| | ⋙ | >>\| | | | |
| \|◀◀ | \|<< | ⋘ | \|<< | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |