Original		Rechange	
	Power		Power
PLAY	Time/Play	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
AUTO OFF	Auto Off	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
DEL	DEL	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
USB ►/II	USB Play/Pause	II	Pause
CD►/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
AUX	AUX	B	Green
⏮/◀◀	I <</ <<	≪	<<
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
▶▶/⏭	>>/ >>I	≫	>>
■	Stop	■	Stop
RE-MASTER	Re-Master	RETURN BACK	Back
D.BASS	D. Bass	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange	Original	Rechange
Surround	Dual		
Bass	Subt		
Preset EQ	Options		
Treble	Smart		
Up	Up		
Down	Down		
 Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Auto Preset	Guide		
Tune Mode	Red		
FM Mode	Yellow		
Input Level	3D		