Original		Rechange	
	Power		Power
	SD/HC	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
INPUT TV	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
INPUT AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VIERA CAST	Cast Viera	LIST SMART	Smart / List
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIERA Link	Viera Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡]/Index	SURROUND	Eject / Surround
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	OI O	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Power Down TV	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec Tv	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR v	Programme Down	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
RAMME ^	Programme Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<< Tv	TUNE-	<< / Tune-
	<< Tv	PRESET-	I<< / Preset-
	Play Tv	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
	>> Tv	TUNE+	>> / Tune+
	>> Tv	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop Tv	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step Tv	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Down	Power		
Rec DVD/VCR	Rec / Rec Mode		
Programme Down DVD/VCR	CH- / Page-		
Programme Up DVD/VCR	CH+ / Page+		
<</I <<	I << / Preset-		
<</I <<	<< / Tune-		
Play DVD/VCR	Play / Slow		
>>/ >>I	>>I / Preset+		
>>/ >>I	>> / Tune+		
Stop DVD/VCR	Stop / Hold		
Pause/Step	Pause / Step / Freeze		