Original		Rechange	
DVD	Power		Power
DIRECT TV REC	Direct tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL *	*/Cancel	D	Blue
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
MANUAL SKIP	Manual Skip	-/-- GUIDE	Guide
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search		<<
SLOW/SEARCH	Slow/Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	DISC NAV LIST	List
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right/I>		Right
	<I/Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original	Rechange
Prog/Check	Sleep
Display	Info
Status	Subt
Time Slip	Format
Timer	Shift + Sleep
Erase	Text
Rec Mode	Shift + Rec
Rec	Rec
A/Ext Link	Red
B	Green
C/Create Chapter	Yellow
Audio	Dual
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Shift + AV
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -
Vol + Tv	Vol +

Original	Rechange
Vol - Tv	Vol -