# Mandis shop

## Panasonic N2QAYB000384

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PLAY | Timer Play | A | Red |
| CLOCK/TIMER | Clock/Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| DIMMER | Dimmer | APP MEDIA | Media |
| AUTO OFF | Auto Off | CLEAR EXIT | Exit |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DEL | DEL | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| PLAY MODE | Play Mode | D | Blue |
| USB ►/II | USB Play/Pause | II | Pause |
| CD►/II | CD Play/Pause | PLAY MODE ► | Play |
| MUSIC PORT | Music Port | TIMER AV | AV |
| ⏮/◀◀ | <<|/ << | « | << |
| FM/AM | FM/AM | SEARCH TV/R | TV/R |
| ▶▶/⏭ | >>|/ >>| | » | >> |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| RE-MASTER | Re-Master | AD SUBT | Subt |
| SURROUND | Surround | SOUND DUAL | Dual |
| BASS | Bass | CH − | Ch - |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Preset EQ | 3D | | |
| Treble | Ch + | | |
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info | | |
| MP3 Info | Info | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| OK | Ok | | |
| Auto Preset | Back | | |
| Tune Mode | Eject | | |
| FM Mode | D. Menu | | |
| Input Level | Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |