Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Open/Close		Eject / Surround
	Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Mute		Mute / Dimmer
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Media Center		Display / Media
	Up		Up
	Home Menu		Menu / Home
	Pop-Up Menu		D.Menu / Top
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Original		Rechange	
OK	Ok	OK	OK
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REC TIMER	Rec Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY DISC	Display Disc	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
AUDIO D))	Audio D))	TITLE SOUND	Sound / Title
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO	Audio oo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
CANAL PLAY	Canal Play	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIERA CAST	Viera CAST	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Vol +Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL -	Vol -Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
P	P+Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
P	P-Tv	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
AV	Av Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS